



## Guía de inicio rápido del usuario Sistema Orchid PBX416+

### **Notas:**

Su sistema PBX416 + viene con 4 cables de línea y un cable de alimentación. Los cables de línea se conectan directamente entre las clavijas del PBX416 + y las clavijas de las tomas telefónicas principales.

Antes de poder programar el sistema, es necesario tener un teléfono conectado a la toma primera clavija de la extensión 201.

La contraseña original de fábrica es **\* \* 01 1234 #** (Para cambiarla, vaya a la página 6 del manual de usuario).

- La programación sólo se puede realizar en la extensión 201
- Si la programación se realiza correctamente, se escuchará un pitido. En caso contrario, escuchará una serie de pitidos.

**Si tiene menos de 4 líneas será necesario programar el sistema de acuerdo con ello.**

Para una línea:

En la Ext 201, marque: **Contraseña** (Pitido) **\* 3 1 1 #** (Pitido) Cuelgue

Para dos líneas:

En la Ext 201, marque: **Contraseña** (Pitido) **\* 3 1 1 2 #** (Pitido) Cuelgue

Para tres líneas:

En la Ext 201, marque: **Contraseña** (Pitido) **\* 3 1 1 2 3 #** (Pitido) Cuelgue

**¿Cuántas extensiones qué quiere que suenen?** De acuerdo con la configuración de fábrica del sistema, para que suenen las extensiones 201-204 en todas las llamadas entrantes. Si desea que las llamadas entrantes suenen en más de las primeras 4 extensiones, realice la siguiente programación para cada línea - puede tener hasta un máximo de 8 extensiones que suenen en cada línea.

En primer lugar, introduzca la contraseña en la extensión 201: **\* \* 01 1234 #** Siempre y cuando no cuelgue, podrá continuar sin necesidad de tener que volver a introducir la contraseña..

Para la línea 1 (01):

**\* 12 01 205 #** (Pitido) Se programará la extensión 205 para que suene en todas las llamadas a la línea 1.

**\* 12 01 206 #** (Pitido) Se programará la extensión 206 para que suene en todas las llamadas a la línea 1.

Repita los pasos anteriores para todas las extensiones que quiere que suenen para llamadas que entran en la línea 1

Repita los pasos anteriores para todas las extensiones adicionales que desea que suene en las otras líneas de entrada que tenga.

Por ejemplo:

Para la línea 2 (02):

**\* 12 02 205 #** (Pitido) Se programará la extensión 205 para que suene en todas las llamadas a la línea 2

O para la línea 3 (03)

**\* 12 03 206 #** (Pitido) Esto programa de extensión 206 para que suene en todas las llamadas a la línea 3.

Y así sucesivamente

En la página 8 en adelante hay más información si desea realizar una programación más específica.

### **Ajuste de la fecha y hora**

El sistema PBX416 + controla la hora y la fecha que aparecen en sus teléfonos y al usar la función de respuesta automática (Véase en las páginas 16-17)

#### **Ajuste de la fecha**

En la extensión 201, marque la **Contraseña** (Pitido) **\* 95 1 aa mm dd dow #** (Pitido) (DOW (Día de la semana) Lunes = 1, Martes = 2 etc.)

Por ejemplo, para programar la fecha: Jueves, 26 de marzo de 2016, sería:

**Contraseña** (Pitido) **\* 95 1 16 03 26 4 #** (Pitido) Cuelgue

#### **Ajuste de la hora (24 horas)**

En la extensión 201 marque la **Contraseña** (Pitido) **\* 952 hh mm #** (Pitido)

Por ejemplo, las 15:20 horas, sería: **Contraseña** (Pitido) **\* 952 15 20 #** (Pitido) Cuelgue

Para restablecer el sistema PBX416 + a los valores originales de fábrica, vaya a la página 23 del manual del usuario