



Guía de inicio rápido del usuario
Sistema Orchid PBX308+

Notas:

Su sistema PBX308 + viene con 3 cables de línea y un cable de alimentación. Los cables de línea se conectan directamente entre las clavijas del PBX308 + y las clavijas de las tomas telefónicas principales.

Antes de poder programar el sistema, es necesario tener un teléfono conectado a la toma primera clavija de la extensión 21.

La contraseña original de fábrica es **** 01 1234 #** (Para cambiarla, vaya a la página 6 del manual de usuario).

- La programación sólo se puede realizar en la extensión 21
- Si la programación se realiza correctamente, se escuchará un pitido. En caso contrario, escuchará una serie de pitidos.

Si tiene menos de 3 líneas será necesario programar el sistema de acuerdo con ello.

Para una línea:

En la Ext 21, marque: **Contraseña (Pitido) * 3 1 1 # (Pitido) Cuelgue**

Para dos líneas:

En la Ext 21, marque: **Contraseña (Pitido) * 3 1 1 2 # (Pitido) Cuelgue**

¿Cuántas extensiones qué quiere que suenen? De acuerdo con la configuración de fábrica del sistema, para que suenen las extensiones 21-24 en todas las llamadas entrantes. Si desea que las llamadas entrantes suenen en más de las primeras 4 extensiones, realice la siguiente programación para cada línea - puede tener hasta un máximo de 8 extensiones que suenen en cada línea.

En primer lugar, introduzca la contraseña en la extensión 21: **** 01 1234 #** Siempre y cuando no cuelgue, podrá continuar sin necesidad de tener que volver a introducir la contraseña..

Para la línea 1 (01):

*** 12 01 25 # (Pitido)** Se programará la extensión 25 para que suene en todas las llamadas a la línea 1.

*** 12 01 26 # (Pitido)** Se programará la extensión 26 para que suene en todas las llamadas a la línea 1.

Repita los pasos anteriores para todas las extensiones que quiere que suenen para llamadas que entran en la línea 1

Repita los pasos anteriores para todas las extensiones adicionales que desea que suene en las otras líneas de entrada que tenga.

Por ejemplo:

Para la línea 2 (02):

*** 12 02 25 # (Pitido)** Se programará la extensión 25 para que suene en todas las llamadas a la línea 2

O para la línea 3 (03)

*** 12 03 26 # (Pitido)** Esto programa de extensión 26 para que suene en todas las llamadas a la línea 3.

Y así sucesivamente

En la página 8 en adelante hay más información si desea realizar una programación más específica.

Ajuste de la fecha y hora

El sistema PBX308 + controla la hora y la fecha que aparecen en sus teléfonos y al usar la función de respuesta automática (Véase en las páginas 16-17)

Ajuste de la fecha

En la extensión 21, marque la **Contraseña (Pitido) * 95 1 aa mm dd dow # (Pitido)** (DOW (Día de la semana) Lunes = 1, Martes = 2 etc.)

Por ejemplo, para programar la fecha: Jueves, 26 de marzo de 2016, sería:

Contraseña (Pitido) * 95 1 16 03 26 4 # (Pitido) Cuelgue

Ajuste de la hora (24 horas)

En la extensión 21 marque la **Contraseña (Pitido) * 952 hh mm # (Pitido)**

Por ejemplo, las 15:20 horas, sería: **Contraseña (Pitido) * 952 15 20 # (Pitido) Cuelgue**

Para restablecer el sistema PBX308 + a los valores originales de fábrica, vaya a la página 23 del manual del usuario